

Обновление программного обеспечения спутникового приемника Телекарта CHD 04/CX



Спутниковый приемник Телекарта CHD 04/CX марки Coship не имеет портов USB и RS-232 для обновления программного обеспечения. Обновление ПО со спутника через пункт меню "Настройки" – "Конфигурация" – "Обновление программного обеспечения" не всегда возможно, так как с пульта дистанционного управления этот пункт меню не выбирается.

Но имеется возможность обновить программное обеспечение со спутника, используя сервисное меню.

Перед сменой ПО в соответствующем разделе меню ресивера можно посмотреть версию программного обеспечения, которую можно сравнить с версией ПО после обновления.

Для начала смены прошивки спутниковый приемник должен быть подключен к сети питания и телевизору, тумблер включения питания, расположенный на задней стенке корпуса, выставлен в отключенное положение, при котором дисплей спутникового приемника, расположенный под защитной крышкой на лицевой панели корпуса, не светится. Далее необходимо открыть защитную крышку на лицевой панели, под которой расположены несколько кнопок. Нам понадобится кнопка «MENU», при помощи которой мы будем заходить в сервисное меню.

Включите спутниковый приемник, переключив тумблер в состояние «включено» и немедленно начинайте кратковременно нажимать и отпускать кнопку «MENU» до тех пор, пока на экране телевизора не появится сервисное окно в виде таблицы. Если сервисное окно не появилось, а началась обычная загрузка, то выключите спутниковый приемник и повторите все действия для входа в сервисное окно.

Когда появится сервисное окно, нужно его заполнить следующими значениями.

Upgrade Parameter Setup			
Frequency	12160Mhz	Standard	DVB-S2
SymbolRate	28800ks	Satcr	0#
Low Freq	09750Mhz	SatcrLnb	A_H_V
High Freq	10600Mhz	Lnb	Univer
Center Freq	11500Mhz	LnbPower	ON
PID	0137	Satellite	NONE
Table ID	254	Diseqc10	OFF
FEC	AUTO	Diseqc11	OFF
Polar	P_H	ToneBurst	OFF
Pilot	OFF	22k	OFF
Mod	AUTO	Lnb12v	0v

Значения вносите как указано в таблице, иначе обновление ПО может не произойти.

Внимание! Не выключайте питание ресивера до окончания обновления программного обеспечения.

Ещё раз проверьте правильность ввода данных, после чего клавишами пульта управления спутникового приемника выберите надпись «ОК», которая подсветится красным цветом, и нажмите кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления. На экране телевизора начнёт отображаться процесс обновления программного обеспечения. После прохождения всех этапов на экране появится сообщение об успешном обновлении программного обеспечения и после перезагрузки спутниковый приемник включится на одном из каналов.